



## 安全にご使用いただくために

### 【お確かめください】

■吐水状態を切り替えた場合、吐水温度が変化することがありますので、必ず手で温度を確かめてください。やけどをするおそれがあります。

■ミスト吐水でのご利用時に、送水量不足で一部のガス給湯器が着火しないことがあります。この際は切り替えハンドルを徐々にストレート側に回し送水量を増やしてご使用ください。

■湯温安定化機能（「Q 機能付給湯器」「サーモスタット式水栓」など）を持たない給湯器や水栓では、吐水温度が一定しない（温水と冷水のサンドイッチ）現象が見られ、設定温度以上の熱いお湯となる場合があります。これは給湯器や水栓の仕様によります。給湯器やミラブルの故障ではありませんが、ミラブルを取り付けると顕著に感じられる場合があります。

※初めてご使用になられる際には給湯器の温度設定は最低温度からお試してください。

また、やけどをしないよう、必ず手で温度を確かめてください。

■給水圧が高い地域でご使用の時は、確実に手などで支持してご使用ください。

床に置いたシャワーヘッドが暴れたり、シャワーハンガーから落下してけがをするおそれがあります。

■凍結が予想される場所でご使用になる場合は、凍結予防を確実に実施してください。

部品が破損し、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

※シャワーが凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。

※凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。

※凍結のおそれがある場合は、シャワーの周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。なお、氷点下になる場合は、次の処置を実施してください。

1. ホースの水を抜く。
2. シャワーヘッドから水が出なくなるまで振る。
3. 床に置く。